GRUNDIG

made for you

HAIR CLIPPER

MC 2640
MC 2641

de en pl cs tr el

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
GRUNDIG
LOCK
ON
CHARGE

DEUTSCH	6 - 16
ENGLISH	17 - 25
POLSKI	26 - 34
CESKY	35 - 43
TÜRKÇE	44 - 52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	53 - 61

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Um Schäden und Gefahren durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.

- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät nicht fallen lassen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzt werden.
- Nach Gebrauch Netzadapter ziehen.
- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzadapter nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Das Gerät von Kindern fern halten.
- Das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

AUF EINEN BLICK

Falten Sie die Seite 2 aus, damit Sie die Abbildungen immer vor Augen haben.

Bedienelemente

- **A** Edelstahl-Schneidsatz.
- **B** Seitliche Führungen für die Kammaufsätze.
- **C** Anzeige für die Kammaufsatz-Positionen.
- **D** Schalter zum teleskopischen Einstellen der Kammaufsatz-Position.
- **E** Schalter zum Ein- und Ausschalten, sperrt und löst den Kammaufsatz.
- **F** Leuchtanzeige beim Aufladen.
- **G** Buchse zum Anschließen des Netzadapter-Kabels.

Zubehörteile

- **H** Kleiner Kammaufsatz für die Schnittlängen 4 mm bis 20 mm.
- **I** Großer Kammaufsatz für die Schnittlängen 24 mm bis 40 mm.
- **J** Netzadapter.

Weiteres Zubehör

Zwei Haarkämme.

Reinigungsbürste.

Öl.

Betrieb mit aufladbaren Akkus

Beim Betrieb mit den eingebauten aufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akkus verwenden Sie den beiliegenden Netzadapter als Ladegerät. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des beiliegenden Netzadapters angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netz-spannung übereinstimmt. Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

1 Kabel des Netzadapters in die Buchse G stecken, Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.
– Die Anzeige F leuchtet rot.

Hinweise

- Vor dem ersten Gebrauch oder wenn die Akkus längere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie die Akkus zuerst vollständig auf (14 Stunden).
- Die Ladezeit beträgt in ausgeschaltetem Zustand ca. 10 Stunden. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorganges ein, wird dieser beendet.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 5°C und 40°C betragen.
- Im aufgeladenen Zustand arbeitet das Gerät ca. 60 Minuten. Es empfiehlt sich, die Akkus nicht nach jedem Gebrauch aufzuladen, vor allem wenn 60 Minuten Betriebszeit nicht erreicht wurden. Laden Sie die Akkus gelegentlich erst dann, wenn Sie vollständig erschöpft sind. Dies erhöht ihre Lebensdauer. Vermeiden Sie tägliches Aufladen.

Netz-Betrieb (mit dem Netzadapter)

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des beiliegenden Netzadapters angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

1 Kabel des Netzadapters in die Buchse G stecken.

2 Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.
– Die eingebauten Akkus werden abgeschaltet.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät im Badezimmer oder neben einem Wasseranschluss nur im Akku-Betrieb und niemals im Netz-Betrieb.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Besonderheiten

Das Gerät ist mit einem hochwertigen Schneidsatz **A** aus Edelstahl ausgestattet. Die Schnittbreite beträgt 40 mm, die minimale Schnittlänge ohne Kammaufsatz ca. 1,5 mm.

Das Gerät fixiert die aufgesteckten Kämme automatisch, sobald es eingeschaltet wird.

Haare schneiden

1 Bevor Sie einen der Kämme aufstecken, vergewissern Sie sich, dass die teleskopische Kamm-Einstellung **D** in Position 1 steht. Siehe hierzu die Anzeige **C**.

2 Vergewissern Sie sich, dass der Winkel des Kammes und der des Schneidsatzes übereinstimmen. Führen Sie dann die Arme des Kammes in die seitlichen Führungen **B** hinter dem Schneidsatz. Drücken Sie den Kamm in die Führungen und lassen Sie ihn einrasten.

3 Mit dem Schalter für die teleskopische Kamm-Einstellung **D** die gewünschte Schnittlänge wählen (siehe Tabellen auf Seite 12). Hierbei die Anzeige **C** beachten.

4 Legen Sie ein Handtuch um Hals und Schultern der Person, deren Haare geschnitten werden sollen. Setzen Sie die Person so, dass sich ihr Kopf ungefähr in Ihrer Augenhöhe befindet. Kämmen Sie vor dem Schnitt das Haar so, dass es locker fällt und die Richtung des natürlichen Wuchses erkennbar wird.

5 Das Gerät mit dem Schalter E einschalten.

Hinweis

- Beim Einschalten wird der Kammaufsatz automatisch fixiert. Er kann dann während des Betriebes nicht verstellt werden. Diese Funktion schützt vor einer versehentlichen Änderung der Schnittlänge während der Anwendung.

6 Nach Gebrauch das Gerät mit dem Schalter E ausschalten.

7 Entfernen Sie den Kammaufsatz, indem Sie zunächst die teleskopische Kamm-Einstellung D in Position 7 stellen. Ziehen Sie dann den Kammaufsatz vorsichtig aus den seitlichen Führungen heraus. Vermeiden Sie dabei den Kontakt mit dem Schneidsatz.

Hinweis

- Wird das Gerät während des Gebrauchs durch kräftiges Haar blockiert, schalten Sie es aus. Nehmen Sie im Netz-Betrieb den Netzadapter aus der Steckdose. Nehmen Sie den Kammaufsatz herunter und reinigen Sie den Schneidsatz mit der beiliegenden Bürste. Bewegen sich die Scherblätter langsam oder garnicht, reinigen Sie das Gerät wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

Schnittlängen ...

... mit kleinem Kammaufsatz

Position 1	4 mm
Position 2	7 mm
Position 3	9 mm
Position 4	12 mm
Position 5	15 mm
Position 6	17 mm
Position 7	20 mm

... mit großem Kammaufsatz

Position 1	24 mm
Position 2	27 mm
Position 3	29 mm
Position 4	32 mm
Position 5	35 mm
Position 6	37 mm
Position 7	40 mm

Hinweis

- Alle hier angegebenen Maße sind Annäherungswerte.

Nützliche Hinweise

- Das Gerät entspannt und mit bequemem Griff halten.
- Immer entgegen der natürlichen Richtung des Haarwuchses schneiden.
- Mit dem Schneiden in kurzen Abständen innehalten. Man kann auch später korrigieren, jedoch keine geschnittenen Haare ersetzen.
- Beim ersten Gebrauch nur kleine Menge schneiden. Nur so gewöhnen Sie sich an die verstellbaren Schnittlängen.
- Das Haar wiederholt kämmen. Dabei nach zu langem Haar suchen und geschnittenes Haar entfernen.
- Für einen guten Haarschnitt sollten die Haare trocken sein.

Reinigung und Pflege

1 Das Gerät ausschalten und gegegebenenfalls den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.

2 Den Kammaufsatz entfernen und den Schneidsatz mit der beiliegenden Bürste reinigen.

3 Das Gehäuse und den Kammaufsatz mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

Achtung

- Das Gerät, das Kabel oder den Netzadapter keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit halten.

4 Vergewissern Sie sich vor erneutem Gebrauch, dass alle Teile mit einem weichen Tuch sorgfältig abgetrocknet wurden.

5 Keine Reinigungsmittel verwenden.

6 Den Kammaufsatz wieder aufsetzen.

Hinweise

- Haarreste sollten nach jedem Gebrauch entfernt werden.
- Um die ursprüngliche Qualität des Schneidsatzes zu erhalten, ist es notwendig, diesen in regelmäßigen Abständen zu ölen. Bitte benutzen Sie hierzu ausschließlich das mitgelieferte Öl.

Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig trocken ist.

2 Die Teile in der Originalverpackung verpacken und diese an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

3 Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

INFORMATIONEN

Garantie

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den Schneidsatz sowie auf Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Die Gewährleistung verfällt, wenn das Gerät beschädigt, geöffnet oder unsachgemäß genutzt wird.

Technische Daten

CE Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

Spannungsversorgung

Akkus: Nickel-Metallhydrid
Netzadapter

Ni-MH

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

http://service.grundig.de

E-Mail: service@grundig.com

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz. Änderungen vorbehalten.

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

INFORMATIONEN

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr

Deutschland: 01 80 / 523 18 80 *
Österreich: 08 20 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz)
** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 19.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Multimedia B.V.

Atrium, Strawinskylaan 3105 • NL-1077 ZX Amsterdam • http://www.grundig.com

07/28